

Instructiunile ecranului de proiectie pe trepied

1. Asezati trepiedul ecranului vertical pe podea, apasati butonul de deblocare al tripodului, intindeti bara la maximum si asezati-l pe podea astfel incat sa fie stabil.
2. Invertiti carcasa ecranului pe orizontala in jos si agatati ecranul pe soclu.
3. Ridicand bara telescopica, puteti ajusta inaltimea in mod optional, iar cand ecranul este la locul potrivit, insurubati cheia, fixand astfel inaltimea barei. Pentru a inchide ecranul, deschideti manerul de blorare si asezati bara pana la cea mai mica inaltime, apoi blocati manerul.
4. Pentru a inchide ecranul, respectati pasii in mod invers.

Specificatii

Carcasa octagonala din metal. Inaltimea barei telescopice este ajustabila, design perfect a manerului pentru utilizare manuala.

Observatie

Atunci cand ridicati sau coborati bara, sustineti bara cu mana dumneavoastra si ridicati sau coborati incet, prevenind astfel deteriorarea soclului de agatat sau a ecranului.

